

คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ HP Compaq Business Desktops dx6120 Microtower Models

หมายเลขเอกสาร: 374967-281

กันยายน 2004

คู่มือนี้เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการอัพเกรคเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นนี้

© ลิขสิทธิ์ 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ข้อมูลที่ประกอบในที่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Microsoft, MS-DOS, Windows และ Windows NT เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

การรับประกันของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะปรากฏอยู่ในประกาศการรับประกัน อย่างชัดเจนที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้ จะไม่มีผลเป็นการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการขาดหายของข้อมูลด้านเทคนิคหรือเนื้อหาของเอกสารนี้

เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเฉพาะซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามนำเอกสารนี้ และบางส่วนของเอกสารนี้ ไปทำการถ่ายเอกสาร ทำซ้ำ หรือแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Hewlett-Packard Company



คำเตือน: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต



ข้อควรระวัง: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิด ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือสูญเสียข้อมูล

คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

HP Compaq Business Desktops dx6120 Microtower Models

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง (กันยายน 2004)

หมายเลขเอกสาร: 374967-281

สารบัญ

1	คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
	คุณสมบัติของระบบมาตรฐาน1-1
	ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า
	ส่วนประกอบที่แผงค้านหลัง1–3
	แป้นพิมพ์
	ปุ่มโลโก้ Windows
	ฟังก์ชั่นพิเศษของเมาส์
	ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์
_	ov
2	การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
	คุณสมบัติพร้อมใช้
	คำเตือนและข้อควรระวัง
	การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
	การถอดูแผงด้านหน้า
	การติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม
	DIMM
	DDR2-SDRAM DIMM 2–4
	การบรรจุซื้อกเกี่ต DIMM
	การติดตั้ง DIMM
	การเปลี่ยนหรืออัพเกรคใครฟ์
	การค้นหาตำแหน่งของไครฟ์
	การถอดไดรพ์
	การเปลี่ยนไดรฟ์
	การถอดหรือติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น
	การประกอบคอมพิวเตอร์กลับคืน

A	การเปลี่ยนแบตเตอรี่	
В	การใช้ล็อครักษาความปลอดภัย	
	การติดตั้งลี้อครักษาความปลอดภัย. B- ตัวลี้อคสายเคเบิล B- กุญแจลี้อค B-	-1
C	การคายประจุไฟฟ้าสถิต	
	การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต	
D	การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และการเตรียมการขนย้าย	
	การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ D- ข้อควรระวังสำหรับไดรฟ์ออปติคัล D- การใช้งาน D- การทำความสะอาด D-	-2 -2 -2
	ความปลอดภัย	
E	รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
ดัช	นี	

1-1

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของระบบมาตรฐาน


กุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ HP Compaq Microtower อาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น สำหรับรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในระบบ โปรครันยูทิลิตี Diagnostics for Windows คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตีนี้จะอยู่ใน คู่มือ การแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีดี Documentation



โครงแบบเครื่องไมโครทาวเวอร์

ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า

ลักษณะการจัดวางใดรฟ์อาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น



ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า


พอร์ต USB (Universal Serial Bus)

ปุ่มนำออกของไดรฟ์ออปติคัล 1 โดรฟ์ออปติคัล (โดรฟ์ CD-ROM, CD-R/RW, 0 DVD-ROM, DVD+R/RW หรือ CD-RW/ DVD Combo Drive) ไฟแสดงสถานะการทำงานของไดรฟ์ออปติคัล ปุ่มเพาเวอร์ 8 ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ (อุปกรณ์เสริม) 0 0 ไฟแสดงสถานะการทำงานของดิสเก็ตต์ไดรฟ์ ไฟแสดงสถานะการทำงานของฮาร์ดไดรฟ์ (อุปกรณ์เสริม) ปุ่มนำดิสเก็ตต์ออก (อุปกรณ์เสริม) ช่องเสียบหูฟัง 0

12

ช่องเสียบไมโครโฟน

ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง



ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง 👭 ช่องเสียบเน็ตเวิร์ก RJ-45 ช่องเสียบสายไฟ 0 สวิตช์เลือกระดับแรงดันไฟฟ้า ช่องเสียบพอร์ตขนาน 0 À ช่องเสียบเมาส์ PS/2 ช่องเสียบจอภาพ 6 0 ช่องเสียบแป้นพิมพ์ PS/2 ช่องเสียบหูฟัง/สัญญาณเสียงออก 1 ช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า • 🕶 ช่องเสียบ USB 10101 ช่องเสียบพอร์ตอนุกรม ช่องเสียบไมโครโฟน Ø




ตำแหน่งและจำนวนของช่องเสียบอาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น

หากติดตั้งการ์ดแสดงผล PCI Express ในคอมพิวเตอร์ ช่องเสียบจอภาพบนเมนบอร์ดจะไม่ทำงาน

หากติดตั้งการ์ดแสดงผล PCI แบบมาตรฐานไว้ ช่องเสียบบนการ์ดดังกล่าวและบนเมนบอร์ดจะสามารถใช้งาน ในเวลาเดียวกัน คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างในโปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถ ใช้ช่องเสียบทั้งสองช่องได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับการบูต โปรดดู *คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่า* คอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation

แป้นพิมพ์



0	ปุ่มฟังก์ชัน	ทำหน้าที่พิเศษต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้
0	ปุ่มการแก้ไข	ประกอบด้วยปุ่มต่อไปนี้: Insert, Home, Page Up, Delete, End และ Page Down
8	ไฟแสดงสถานะ	แสดงสถานะของคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Num Lock, Caps Lock และ Scroll Lock)
4	ปุ่มตัวเลข	ทำงานเหมือนกับปุ่มบนเครื่องคิดเลข
6	ปุ่มลูกศร	ใช้ค้นหาเอกสารหรือเว็บไชต์ ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับเคลื่อนไปทางซ้าย ขวา บน และล่าง แทนการใช้เมาส์
0	ปุ่ม Ctrl	ใช้ร่วมกับปุ่มอื่น โดยจะมีผลต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้
•	ปุ่มแอปพลิเคชัน*	ใช้ (เหมือนปุ่มขวาของเมาส์) เปิดเมนูป๊อปอัพในแอปพลิเคชันของ Microsoft Office อาจใช้เรียกฟังก์ชันอื่นในแอปพลิเคชันอื่นๆ
8	ปุ่มโลโก้ Windows*	ใช้เปิดเมนู Start ใน Microsoft Windows ใช้ร่วมกับปุ่มอื่นเพื่อเรียก ฟังก์ชันต่าง ๆ
0	ปุ่ม Alt	ใช้ร่วมกับปุ่มอื่น โดยจะมีผลต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้

ปุ่มโลโก้ Windows

ใช้ปุ่มโลโก้ Windows ร่วมกับปุ่มอื่นๆ เพื่อใช้ฟังก์ชันที่มีให้ในระบบปฏิบัติการ ของ Windows โปรคดูที่หัวข้อ "แป้นพิมพ์" เพื่อระบุปุ่มโลโก้ Windows

ฟังก์ชันของปุ่มโลโก้ Windows		
ปุ่มโลโก้ Windows	แสดงหรือช่อนเมนู Start	
ปุ่มโลโก้ Windows + d	แสดงเดสก์ทอป	
ปุ่มโลโก้ Windows + m	ย่อขนาดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เปิดอยู่	
Shift + ปุ่มโลโก้ Windows + m	ยกเลิกการย่อขนาดแอปพลิเคชันทั้งหมด	
ปุ่มโลโก้ Windows + e	เปิด My Computer	
ปุ่มโลโก้ Windows + f	เริ่มคำสั่ง Find Document	
ปุ่มโลโก้ Windows + Ctrl + f	เริ่มคำสั่ง Find Computer	
ปุ่มโลโก้ Windows + F1	เปิดวิธีใช้ Windows	
ปุ่มโลโก้ Windows + I	ล็อคคอมพิวเตอร์หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโดเมน ของเน็ตเวิร์ก หรือให้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หากไม่ได้ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโดเมนของเน็ตเวิร์ก	
ปุ่มโลโก้ Windows + r	เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Run	
ปุ่มโลโก้ Windows + บ	เปิด Utility Manager	
ปุ่มโลโก้ Windows + Tab	ใช้ปุ่มถัดไปของทาสก์บาร์	

ฟังก์ชันพิเศษของเมาส์

แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะสนับสนุนการใช้เมาส์ และฟังก์ชันที่กำหนดให้กับปุ่ม ของเมาส์แต่ละปุ่มจะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณใช้ด้วย

ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์

กอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีซีเรียลนัมเบอร์เฉพาะเครื่องและหมายเลข ID ของ ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ที่ฝาครอบค้านบนของคอมพิวเตอร์ โปรคเก็บหมายเลขเหล่านี้ ไว้เพื่อใช้เมื่อต้องการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้า



ตำแหน่งซีเรียลนัมเบอร์และหมายเลข ID ของผลิตภัณฑ์

การอัพเกรดฮาร์ดแวร์

คุณสมบัติพร้อมใช้

คอมพิวเตอร์รุ่นไมโครทาวเวอร์มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ทำให้ง่ายต่อการอัพเกรด และการใช้งานต่างๆ ขั้นตอนการติดตั้งส่วนใหญ่ที่อธิบายไว้ในบทนี้สามารถ กระทำได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือใดๆ

คำเตือนและข้อควรระวัง

ก่อนที่จะลงมืออัพเกรคอุปกรณ์ โปรคอ่านคำแนะนำ ข้อควรระวัง และคำเตือน ในค่มือนี้อย่างละเอียด



คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อตและ/หรือพื้นผิวที่ร้อน ควรถอดสายไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง และให้ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ เย็นลงก่อนที่จะสัมผัส



คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ โปรดอย่าต่อสายสำหรับการสื่อสาร/สายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบของคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เฟชของเน็ตเวิร์ก (NIC)



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริม เสียหายได้ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการ คายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการลงกราวด์ โปรดดูรายละเอียด เพิ่มเติมใน ภาคผนวก C, "การคายประจุไฟฟ้าสถิต"



ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะถอดแผงปิดด้านข้าง ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ปิดลงอย่างสมบูรณ์ และถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว

การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์:

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แถ้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าและจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และถอดสายไฟ อุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ




ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะถอดแผงปิดด้านข้าง ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ปิดลงอย่างสมบุรณ์ และถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว

- 3. คลายสกรู 🛈 ที่ยึดแผงปิดเข้ากับตัวเครื่อง
- 4. เลื่อนแผงปิด 2 ไปทางค้านหลังประมาณ 2.5 ซม. (1 นิ้ว) จากนั้นยกออก จากตัวเครื่อง



🔪 คุณอาจจะต้องวางคอมพิวเตอร์นอนลงค้านข้างเพื่อติดตั้งชิ้นส่วนภายใน ตรวจให้แน่ใจว่าแผงปิดด้านที่มีที่จับอยู่ด้านบน




การถอดแผงปิดด้านข้างคอมพิวเตอร์

การถอดแผงด้านหน้า

วิธีการถอดแผงค้านหน้า:

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเด้ารับไฟฟ้าและจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และถอดสายไฟ อุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
- 3. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 4. ในการถอดแผงด้านหน้า ให้กดแถบทั้งสามด้านที่ด้านซ้ายของแผง **①** จากนั้น หมุนแผงออกจากโครงเครื่อง **②** โดยเริ่มจากด้านซ้ายไปหาด้านขวา



การถอดแผงด้านหน้า

การติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม

เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะติดตั้งหน่วยความจำ double data rate 2 synchronous dynamic random access memory (DDR2-SDRAM) แบบ dual inline memory modules (DIMMs)

DIMM

ซื่อกเก็ตหน่วยความจำบนแมนบอร์คสามารถใช้กับ DIMM มาตรฐาน 4 ตัว สลือตหน่วยความจำเหล่านี้จะมีหน่วยความจำ DIMM ติดตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด หากกุณต้องการใช้จำนวนหน่วยความจำสูงสุดเท่าที่ระบบสนับสนุน คุณอาจต้อง เปลี่ยนไปใช้หน่วยความจำที่ตั้งค่าเป็นโหมคประสิทธิภาพสูงสองแชนเนล ขนาดสูงถึง 4 กิกะไบต์

DDR2-SDRAM DIMM

เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างเหมาะสม หากคอมพิวเตอร์สนับสนุน DDR2-SDRAM DIMM หน่วยความจำ DIMM จะต้องเป็นแบบ:

- มาตรฐาน 240 ขา
- PC3200 400 MHz-compliant ไม่มีบัฟเฟอร์ หรือ PC4300 533 MHz-compliant
- DDR2-SDRAM DIMM 1.8 โวลต์

DDR2-SDRAM DIMM ดังกล่าวยังจะต้อง:

- สนับสนุน CAS latency 2.5 หรือ 3 (CL = 2.5 หรือ CL = 3)
- มีข้อมูล SPD ของ JEDEC ตามที่บังคับไว้

นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังรองรับ:


- เทคโนโลยีหน่วยความจำที่ไม่ใช่ ECC ขนาด 256Mbit, 512Mbit และ 1Gbit
- DIMM แบบค้านเคียวและแบบสองค้าน
- DIMM ที่สร้างจากอุปกรณ์ DDR รุ่น x8 และ x16 ส่วน DIMM ที่สร้างจาก SDRAM รุ่น x4 ไม่ได้รับการสนับสนุน

การบรรจุซ็อกเก็ต DIMM

ระบบจะทำงานในโหมคแชนเนลเคียว โหมคอะซิเมตริกสองแชนเนล หรือโหมค อินเตอร์ลีฟประสิทธิภาพสูงสองแชนเนลโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้ง ของ DIMM

- ระบบจะทำงานในโหมดแชนเนลเดียวหากบรรจุ DIMM ในซ็อกเก็ตเพียง แชนเบลเดียว
- ระบบจะทำงานในโหมดอะซิเมตริกสองแชนเนลหากความจุหน่วยความจำ ทั้งหมดของ DIMM ในแชนเนล A ไม่เท่ากับความจุหน่วยความจำทั้งหมด ของ DIMM ในแชนเนล B
- ระบบจะทำงานในโหมคอินเตอร์ลีฟสองแชนเนลประสิทธิภาพสูงหากความจุ หน่วยความจำทั้งหมดของ DIMM ในแชนเนล A เท่ากับความจุหน่วยความจำ ทั้งหมดของ DIMM ในแชนเนล B อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีและความกว้าง ของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันระหว่างแชนเนล ตัวอย่างเช่น หากแชนเนล A บรรจุ DIMM ขนาด 256MB สองชุด และแชนเนล B บรรจุ DIMM ขนาด 512MB หนึ่งชุด ระบบก็จะทำงานในโหมดอินเตอร์ลีฟ
- ไม่ว่าในโหมดใด ความเร็วสูงสุดในการทำงานจะถูกกำหนดด้วย DIMM ที่ช้าที่สุดในระบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าระบบติดตั้ง DIMM ความเร็ว 333 MHz และ DIMM ชุดที่สอง ที่ความเร็ว 400 MHz ระบบก็จะทำงานด้วยระดับ ความเร็วที่ต่ำกว่า

มีช็อกเก็ต DIMM ทั้งหมดสี่ซ็อกเก็ตบนเมนบอร์ด สองซ็อกเก็ตต่อหนึ่งแชนเนล ซ็อกเก็ตดังกล่าวจะระบุว่าเป็น XMM1, XMM2, XMM3 และ XMM4 ซ็อกเก็ต XMM1 และ XMM2 ทำงานในแชนเนลหน่วยความจำ A ซ็อกเก็ต XMM3 และ XMM4 ทำงานในแชนเนลหน่วยความจำ B



ตำแหน่งของซ็อกเก็ต DIMM

รายการ	คำอธิบาย	สีของซ็อกเก็ต
0	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM1, แชนเนล A	สีขาว
2	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM2, แชนเนล A	สีดำ
8	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM3, แชนเนล B	สีขาว
4	ช็อกเก็ต DIMM ที่ XMM4, แชนเนล B	สีดำ

การติดตั้ง DIMM



ข้อควรระวัง: ช็อกเก็ตสำหรับหน่วยความจำมีหน้าสัมผัสเป็นทองคำ ดังนั้น เมื่ออัพเกรด หน่วยความจำ คุณจะต้องใช้โมดูลหน่วยความจำที่มีหน้าสัมผัสเป็นทองคำเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและ/หรือการเกิดสนิมจากการใช้หน้าสัมผัสโลหะที่เข้ากันไม่ได้



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำความเสียหายแก่ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่อง คอมพิวเตอร์และการ์ดอุปกรณ์เสริม ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะ ซึ่งมีการลงกราวด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ภาคผนวก C, "การคายประจุ ไฟฟ้าสถิต"




ข้อควรระวัง: เมื่อทำงานกับโมดูลหน่วยความจำ โปรดใช้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัส กับหน้าสัมผัสใด ๆ ซึ่งอาจทำให้โมดูลหน่วยความจำเสียหาย

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอก ทั้งหมด
- 3. กอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 4. หาตำแหน่งของซื้อกเก็ตโมดูลหน่วยความจำบนแมนบอร์ด



คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากพื้นผิวที่ร้อน โปรดรอให้ส่วนประกอบ ภายในเย็นลงก่อนที่จะสัมผัส 5. เปิดสลักทั้งสองด้านของซ็อกเก็ตหน่วยความจำ 🛈 และใส่โมดูลหน่วยความจำ ลงในซ็อกเก็ต 2



การติดตั้งหน่วยความจำ DIMM



คุณจะสามารถติดตั้งหน่วยความจำได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น โดยดูให้ร่องของโมดูล • ตรงกับแท็บที่ซ็อกเก็ตหน่วยความจำ



🔖 เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ให้บรรจุหน่วยความจำในซ็อกเก็ตโดยใช้ ความจุหน่วยความจำของแชนแนล A เท่ากับความจุหน่วยความจำ ของแชนเนล B ตัวอย่างเช่น หากคุณมี DIMM ติคตั้งไว้แล้วในชื่อกเก็ต XMM1 และคุณต้องการ จะใส่ DIMM ชุดที่สอง คุณควรที่จะติดตั้ง DIMM ที่มีความจุหน่วยความจำ เท่ากันลงในซื้อกเก็ต XMM3 หรือ XMM4

- 6. ดันโมคูลหน่วยความจำลงในซื้อกเก็ต คูให้แน่ใจว่าโมคูลสอดเข้าไปจนสุด และเข้าที่แล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าสลักอยู่ในตำแหน่งปิด 3
- 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 สำหรับการติดตั้งโมคูลหน่วยความจำเพิ่มเติม
- 8. ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าที่

ระบบคอมพิวเตอร์ควรรับรู้ถึงหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นได้เมื่อคุณเปิดเครื่องครั้งถัดไป


การเปลี่ยนหรืออัพเกรดไดรฟ์

คอมพิวเตอร์นี้รองรับใครฟ์ได้ถึงหกไครฟ์ ซึ่งอาจติดตั้งในลักษณะต่างๆ กันไป หัวข้อนี้อธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนหรืออัพเกรคไครฟ์เก็บข้อมูล คุณต้องมีไขควง Torx สำหรับการเปลี่ยนสกรูตัวนำบนไครฟ์



ข้อควรระวัง: ก่อนถอดฮาร์ดไดรฟ์ออก ตรวจให้แน่ใจว่าคุณสำรองไฟล์ส่วนตัวในฮาร์ดไดรฟ์ ไว้ในอุปกรณ์บันทึกภายนอก เช่น ซีดี เป็นต้น มิเช่นนั้น อาจเกิดการสูญเสียข้อมูลได้ หลังจากเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ตัวหลักแล้ว คุณจำเป็นต้องรันแผ่นซีดี Restore Plus! เพื่อโหลด ไฟล์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานของ HP

การค้นหาตำแหน่งของไดรฟ์



ตำแหน่งของไดรฟ์


- ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25 นิ้วที่มีความสูงครึ่งหนึ่ง จำนวนสองช่อง
 สำหรับไดรฟ์เสริม
- ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วที่มีความสูงหนึ่งในสาม จำนวนสองช่อง
 (ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ขนาด 1.44 MB ตามที่แสดงในรูป)
- ช่องใส่ไดรฟ์ภายในขนาด 3.5 นิ้วที่มีความสูงหนึ่งในสาม จำนวน
 สองช่อง สำหรับฮาร์ดไดรฟ์

การถอดไดรฟ์


- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสาย ออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดแผงปิดเครื่องและแผงค้านหน้า
- 3. ถอคสายเคเบิลไฟฟ้าและสายเคเบิลข้อมูลออกจากด้านหลังของไดรฟ์ ตามที่เห็น ในภาพ




การถอดสายเคเบิลไดรฟ์ออปติคัล



การถอดสายเคเบิลดิสเก็ตต์ไดรฟ์



การถอดสายเคเบิลฮาร์ดไดรฟ์



การถอดไดรฟ์

5. ถอดสกรูนำทั้งสี่ตัว (ด้านละสองตัว) ออกจากใครฟ์เก่า คุณจะต้องใช้สกรู เหล่านี้ในการติดตั้งใครฟ์ใหม่

การเปลี่ยนไดรฟ์



ข้อควรระวัง: ในการป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์:

- หากคุณกำลังใส่หรือถอดฮาร์ดไดรฟ์ ให้ปิดระบบปฏิบัติการตามขั้นตอน และจากนั้น ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่าถอดฮาร์ดดิสก์ขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดหรืออยู่ในโหมด สแตนด์บาย
- ก่อนที่จะทำงานกับไดรฟ์ โปรดคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อน และในขณะที่ทำงานกับไดรฟ์ โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสช่องเสียบของไดรฟ์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การป้องกันความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถิตใน ภาคผนวก C, "การคายประจุไฟฟ้า
- ถือไดรฟ์อย่างระมัดระวัง อย่าให้ตกพื้น
- อย่าใช้แรงมากเกินไปขณะที่ใส่ไดรฟ์
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ใดรฟ์สัมผัสกับความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมาก ๆ หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีสนามแม่เหล็ก เช่น จอภาพหรือลำโพง




อย่าลืมสำรองข้อมูลที่เก็บไว้บนฮาร์ดไครฟ์ตัวเก่า ก่อนที่จะถอดออก เพื่อที่คุณ จะสามารถบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงบนฮาร์ดไดรฟ์ตัวใหม่

1. ติดตั้งสกรูหลักสี่ตัว (ข้างละสองตัว) ที่ถอดออจากใครฟ์เก่าลงในใครฟ์ใหม่ สกรูจะช่วยนำไครฟ์ให้เข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องในช่องไครฟ์ มีสกรูตัวนำ สำรองจัดเตรียมไว้ให้อยู่ที่ด้านหน้าของโครงเครื่อง ใต้แผงด้านหน้า



โดยจะเป็นสกรุมาตรฐาน 6-32 สี่ตัว และสกรูแบบเมตริก M3 สี่ตัว สกรุมาตรฐานนี้ ใช้กับฮาร์คไดรฟ์และจะมีปลายเคลือบสีเงิน ส่วนสกรูแบบเมตริคใช้กับไดรฟ์อื่นๆ ทั้งหมด และมีปลายเคลื่อบสีดำ โปรดแน่ใจว่าติดตั้งสกรูตัวนำที่เหมาะสมกับ แต่ละไดรฟ์

2. เลื่อนใครฟ์เข้าไปในช่องจนใครฟ์ลี่อคเข้าที่ คูให้แน่ใจว่าสกรูตัวนำตรงกับ สล็อตนำ




การใส่ไดรฟ์เข้าในโครงไดรฟ์


3. เสียบสายเคเบิลไฟฟ้าและสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับไครฟ์ ดังที่แสดงในภาพ



การเสียบสายเคเบิลไดรฟ์ออปติคัลกลับคืน



การเสียบสายเคเบิลดิสเก็ตต์ไดรฟ์กลับคืน



การเสียบสายเคเบิลฮาร์ดไดรฟ์กลับคืน

4. หากคุณติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ ให้เสียบสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับเมนบอร์ด



ชุดคู่มือการเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์จะมีสายเคเบิลข้อมูลให้ไว้หลายเส้น โปรคแน่ใจว่า ใช้สายเคเบิลแบบเดียวกับสายที่ติดตั้งจากโรงงาน



💫 หากเครื่องของคุณมีฮาร์คไครฟุ้ SATA เท่านั้น คุณต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล ของฮาร์คไครฟ์กับช่องเสียบที่มีสัญลักษณ์ P60 SATA 0 ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการทำงานของฮาร์ดไดรฟ์ หากคุณกำลังเพิ่มฮาร์ดไดรฟ์ ตัวที่สอง ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลของฮาร์ดไครฟ์กับช่องเสียบที่มีสัญลักษณ์ P61 SATA 1


- 5. ทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "การประกอบคอมพิวเตอร์ กล้าเค็น" ของบทนี้
- 6. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์



🔪 หากคุณเปลี่ยนฮาร์ดไครฟ์หลัก ให้ใส่แผ่นซีดี Restore Plus! เพื่อเรียกคืนระบบ ปฏิบัติการ ใครฟ์ของซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ติดตั้งโดย HP ทำตามคำแนะนำในคู่มือที่มาพร้อมกับซีดี เมื่อขั้นตอนกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ ให้ลง ไฟล์ส่วนตัวที่คุณสำร[ื]องไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์

การถอดหรือติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น

คอมพิวเตอร์นี้มีสลีอตเอีกซ์แพนชั้นสำหรับการ์ด PCI อยู่สองสลีอต ที่สามารถ ใส่การ์ดเอีกซ์แพนชั้นที่มีความยาวถึง 17.46 ซม. (6.875 นิ้ว) ได้ นอกจากนี้ ยังมีสลีอตเอีกซ์แพนชั้น PCI Express x1 หนึ่งสลีอต และสลีอตเอีกซ์แพนชั้น PCI Express x16 อีกหนึ่งสลีอต



ตำแหน่งสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น


รายการ	คำอธิบาย
0	สล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI
0	สล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI
•	สล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI Express x1
4	สล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI Express x16



กุณสามารถติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น PCI Express x1, x4, x8 หรือ x16 ลงใน สล็อตเอ็กซ์แพนชั้น PCI Express x16 ได้


วิธีถอด เปลี่ยน หรือเพิ่มการ์ดเอ็กซ์แพนชัน

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสาย ออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดแผงปิดคอมพิวเตอร์และวางคอมพิวเตอร์นอนลงด้านข้าง โดยให้ชิ้นส่วน ภายในที่เปิดออกและด้านแผงปิดหงายขึ้น
- 3. ที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ จะมีล็อคฝาปิดสล็อตแบบเลื่อนเป็นตัวยึดโครงการ์ด เอ็กซ์แพนชันและฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชันให้อยู่กับที่ ถอดสกรูที่ยึดล็อกฝาปิด สล็อตไว้ แล้วเลื่อนล็อกฝาปิดสล็อตออกจากแขนยึด ฆี่อให้กายล็อกออก




การคายล็อคฝาปิดสล็อต

- 4. ก่อนติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน ถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชันหรือการ์ด เอ็กซ์แพนชันตัวเก่าออก
 - ก. หากกุณต้องการจะติดตั้งการ์ดเอีกซ์แพนชั้นลงในซ็อกเก็ตที่ว่างอยู่ ให้ถอด
 ฝาปิดสล็อตเอีกซ์แพนชั้นที่ด้านหลังของโครงเครื่องคอมพิวเตอร์ ดึงฝาปิดสล็อตขึ้นตรงๆ จากซ็อกเก็ตแล้วจึงนำออกจากภายในโครงเครื่อง



การถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น

พากต้องการจะถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI แบบมาตรฐาน ให้จับปลาย
ทั้งสองข้างของการ์ด แล้วค่อยๆ โยกการ์ดจนส่วนที่เชื่อมต่อหลุดจาก
ซ็อกเก็ต ดึงการ์ดเอ็กซ์แพนชันขึ้นตรงๆ ให้หลุดออกจากซ็อกเก็ต ป
จากนั้นขยับเลื่อนออกจากภายในโครงเครื่อง ❷ เพื่อให้การ์ดหลุดออก
จากกรอบของโครงเครื่อง ระวังอย่าให้การ์ดขูดขีดกับส่วนประกอบ
ภายในอื่นๆ




การถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น

ก. หากต้องการถอดการ์ด PCI Express ให้ดึงแขนยึดที่ด้านหลังของ
 ซ็อกเกี่ตการ์ดเอ็กซ์แพนชันให้กางออกจากการ์ด และค่อยๆ โยกการ์ด
 จนกระทั่งขั้วต่อหลุดออกจากซ็อกเก็ต ดึงการ์ดเอ็กซ์แพนชันขึ้นตรงๆ
 ให้หลุดออกจากซ็อกเก็ต จากนั้นขยับเลื่อนออกจากภายในโครงเครื่อง
 เพื่อให้การ์ดหลุดออกจากกรอบของโครงเครื่องระวังอย่าให้การ์ดขูดขีด กับส่วนประกอบภายในอื่นๆ




ก่อนที่จะถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชันที่ติดตั้งไว้ ให้ปลดสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อ กับการ์ดดังกล่าว



การถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI Express

5. หากไม่ต้องการเปลี่ยนการ์ดเอ็กซ์แพนชั้นอันใหม่ ให้ใส่ฝาปิดสล็อต เอ็กซ์แพนชั้นเพื่อปิดช่องที่เปิดอยู่ ใส่ฝาปิดโลหะในสล็อตที่เปิดอยู่ และเลื่อนล็อกฝาครอบสล็อตลงเพื่อยึดฝาให้เข้าที่



ข้อควรระวัง: หลังจากถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชัน คุณต้องใส่การ์ดใหม่หรือฝาปิดสล็อต เพื่อการระบายความร้อนที่เหมาะสมของส่วนประกอบภายในเครื่องในระหว่างการทำงาน 


การเปลี่ยนหรือเพิ่มการ์ดเอ็กซ์แพนซัน



เมื่อติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น กดการ์ดถงไปจนแน่นเพื่อให้หน้าสัมผัสทั้งหมด ยึดเข้ากับสล็อตของการ์ดอย่างแน่นหนา

7. หากคุณจะเปลี่ยนการ์ดเอ็กซ์แพนชัน ให้เก็บการ์ดเก่าไว้ในหีบห่อของการ์ด เอ็กซ์แพนชันใหม่ที่สามารถกันไฟฟ้าสถิตได้

8. ให้เลื่อนลีอกฝาปิดสลีอตลงเพื่อยึดแขนยึดของการ์ดเอ็กซ์แพนชันและฝาปิดสลีอต **1** ให้เข้าที่ จากนั้นขันสกรู **2** เพื่อยึดลีอกฝาปิด



การยึดการ์ดเอ็กซ์แพนซันและฝาปิดสล็อต


9. ทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "การประกอบคอมพิวเตอร์ กลับคืน" ของบทนี้

การประกอบคอมพิวเตอร์กลับคืน



การใส่แผงด้านหน้ากลับเข้าที่เดิม

2. วางแผงปิดด้านข้างในตำแหน่งที่เหมาะสมบนโครงเครื่อง แล้วเลื่อนแผงปิด เข้าที่ **1** ดูให้แน่ใจว่าช่องสกรูตรงกับช่องสกรูบนโครงเครื่อง จากนั้นจึงขัน สกรู **2**



การใส่แผงปิดด้านข้างกลับเข้าที่เดิม

- 3. เสียบสายไฟเข้ากับคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
- 4. ต่ออุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดเข้ากับคอมพิวเตอร์



คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ หรือป้องกันความเสียหาย ต่ออุปกรณ์ อย่าต่อสายโทรคมนาคม/สายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบของคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เฟซของเน็ตเวิร์ก (NIC)

5. เปิดคอมพิวเตอร์โดยกดปุ่มเพาเวอร์

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของกุณจะทำให้นาฬิกาภายในเครื่อง ทำงาน เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรคใช้แบตเตอรี่ที่เทียบเท่ากับแบตเตอรี่เดิมที่ติดตั้ง ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งแบตเตอรี่ ลิเธียมแบบเหรียญ แรงคัน 3 โวลต์



อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมอาจยาวนานขึ้นเมื่อต่อกอมพิวเตอร์เข้ากับเต้ารับ ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมเมื่อ**ไม่ใด้**เชื่อมต่อกับ ไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น



คำเตือน: คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสไดอ็อกไซด์ ซึ่งมีความเสี่ยง ต่อการลูกไหม้หากไม่ได้ติดตั้งใช้งานอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ:

- อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
- อย่าให้แบตเตอรื่อยู่ในอุณหภูมิสูงกว่า 60° C (140° F)
- อย่าถอดชิ้นส่วน ทุบ เจาะ ลัดวงจรภายนอก หรือวางในบริเวณใกล้ไฟหรือน้ำ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้อะไหล่ของ HP ที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น



ข้อควรระวัง: ก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ สิ่งสำคัญคือการสำรองข้อมูลใน CMOS ของ คอมพิวเตอร์ เมื่อถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ค่าใน CMOS จะถูกลบทั้งหมด โปรดดู คู่มือการแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีดี Documentation สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสำรองข้อมูลการตั้งค่า CMOS



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ หีบห่อแบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุไฟฟ้า ร่วมกับขยะภายในบ้าน และเพื่อการรีไซเคิลหรือการทิ้งที่เหมาะสม โปรดใช้ระบบเก็บขยะส่วนกลางหรือส่งคืน ให้กับ HP, พันธมิตรทางการค้าหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ HP



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ เสียหาย ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการคาย ประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการลงกราวด์

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด จากนั้นให้ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์




คุณอาจต้องถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชันเพื่อจะได้เข้าถึงแบตเตอรี่

- 3. หาตำแหน่งแบตเตอรี่และที่ใส่แบตเตอรี่บนเมนบอร์ด
- 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของที่ใส่แบตเตอรี่บนเมนบอร์ด

ประเภทที่ 1

ก. ยกแบตเตอรื่ออกจากที่ใส่




การถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 1)

ข. เลื่อนแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนให้เข้าที่ โดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านบน ที่ใส่ แบตเตอรี่จะยึดตัวแบตเตอรี่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

ประเภทที่ 2


- ก. เมื่อต้องการถอดแบตเตอรื่ออกจากที่ใส่ ให้บีบขาโลหะที่ยื่นออกมา เหนือขอบของแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่หลุดออกจากที่ใส่ ให้ดึง แบตเตอรื่ออก ●
- ข. เมื่อต้องการใส่แบตเตอรี่ใหม่ ให้เลื่อนขอบของแบตเตอรี่ใหม่ให้อยู่
 ใต้ขอบของที่ใส่ โดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านบน ดันขอบอีกด้านของแบตเตอรี่
 ลงจนขาโลหะปิดลงบนขอบอีกด้านของแบตเตอรี่



การถอดและการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 2)

ประเภทที่ 3

- จ้างคลิปหนีบ ที่ยึดแบตเตอรื่ออก และถอดแบตเตอรี่ •
- ง. ใส่แบตเตอรี่ใหม่ และหนีบคลิปกลับเข้าที่



การถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 3)



หลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ตามขั้นตอน

- 5. ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืน
- 6. ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 7. ตั้งค่าวันที่และเวลา รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ ของระบบโดยใช้โปรแกรม การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรดดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีคี Documentation

A-4 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

การใช้ล็อครักษาความปลอดภัย

การติดตั้งล็อครักษาความปลอดภัย

ลือครักษาความปลอดภัยที่แสดงไว้ด้านล่างและในหน้าถัดไปจะใช้เพื่อลือค คอมพิวเตอร์ Microtower




โครงรักษาความปลอดภัยสำหรับพอร์ต (ไม่มีในภาพ) มีจำหน่ายด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ www.hp.com

ตัวล็อคสายเคเบิล



การติดตั้งตัวล็อคสายเคเบิล

กุญแจล็อค



การติดตั้งกุญแจล็อค

การคายประจุไฟฟ้าสถิต

ประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ้วมือหรือสื่อนำไฟฟ้าต่างๆ อาจทำความเสียหายให้กับ เมนบอร์คหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ซึ่งความเสียหายเช่นนี้อาจทำให้ อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง

การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

ในการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต โปรคปฏิบัติตามข้อควรระวัง เบื้องต้นต่อไปนี้:

- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส โดยขนย้ายและเก็บผลิตภัณฑ์ในที่เก็บที่ป้องกัน ไฟฟ้าสถิต
- เก็บชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในหีบห่อของชิ้นส่วนเหล่านั้น จนกว่า ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะอยู่ในพื้นที่ทำงานที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต
- วางชิ้นส่วนบนพื้นผิวที่มีการลงกราวด์ก่อนที่จะนำออกจากที่เก็บ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสขา ขั้ว หรือวงจรของอุปกรณ์
- ทำการลงกราวค์อย่างเหมาะสมทุกครั้ง เมื่อสัมผัสอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ไว ต่อไฟฟ้าสถิต

วิธีการลงกราวด์

คุณสามารถใช้วิธีการหลายอย่างในการลงกราวค์ เมื่อใช้งานหรือติดตั้งชิ้นส่วนที่ไว ต่อไฟฟ้าสถิต โปรคใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

■ ใช้สายรัดข้อมือที่ต่อสายกราวค์เข้ากับพื้นที่ทำงานที่ลงกราวค์ หรือ โครงของ เครื่องคอมพิวเตอร์ สายรัดข้อมือเป็นสายที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งมีค่าความด้านทาน อย่างน้อย 1 เมกะโอห์ม +/- 10 เปอร์เซ็นต์ในสายกราวค์ เพื่อการลงกราวค์ ที่ถูกต้องเหมาะสม ควรสวมสายรัดให้แนบกับผิวหนัง

- ใช้สายรัคข้อเท้า นิ้วเท้า หรือรองเท้าในพื้นที่ทำงานแบบยืน สวมสายรัคที่เท้า ทั้งสองข้างเมื่อยืนบนพื้นที่นำไฟฟ้าหรือแผ่นรองพื้นที่มีการกระจายกระแส ไฟฟ้า
- ใช้เครื่องมือซ่อมบำรุงภาคสนามที่มีการนำไฟฟ้า
- ใช้ชุดซ่อมบำรุงแบบพกพาพร้อมแผ่นรองพื้นแบบพับที่กระจายกระแสไฟฟ้าได้ หากไม่มีอุปกรณ์ที่แนะนำข้างต้นในการลงกราวค์ โปรคติดต่อผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP



C-2 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเตรียมการขนย้าย

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพ โปรคปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- วางเครื่องคอมพิวเตอร์บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง เว้นพื้นที่ว่างประมาณ
 10.2 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์และด้านบนของจอภาพ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- อย่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่ถอดฝาครอบหรือแผงด้านข้างออก
- ไม่กีดขวางการระบายอากาศเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการบังช่องระบายอากาศ ด้านหน้าและช่องอากาศเข้า ไม่วางแป้นพิมพ์ โดยพับขาของแป้นพิมพ์ไว้ ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป โดยตรง เนื่องจากจะเป็นการขวาง ทางระบายอากาศเช่นกัน
- ใม่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่มีความชื้นมากเกินไป หลีกเลี่ยงอุณหภูมิ ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดและการสัมผัสแสงแคดโดยตรง โปรคดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับอุณหภูมิและช่วงของความชื้นที่เหมาะสมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณใน ภาคผนวก E, "รายละเอียดผลิตภัณฑ์" ในคู่มือนี้
- หลีกเลี่ยงการนำของเหลวมาตั้งไว้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์
- อย่าปิดช่องระบายอากาศของจอภาพด้วยวัสดุใดๆ
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนี้:
 - เช็ดด้านนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยผ้านุ่มชื้นหมาดๆ เท่าที่จำเป็น การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจทำให้พื้นผิวภายนอกเปลี่ยนสีหรือ เสียหายได้
 - ทำความสะอาดช่องระบายอากาสที่ด้านหน้าและด้านหลังของเครื่อง คอมพิวเตอร์เป็นครั้งคราว เสษผงและวัสดุแปลกปลอมอาจปิดกั้นช่อง ระบายอากาสได้

ข้อควรระวังสำหรับไดรฟ์ออปติคัล

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ขณะใช้งานหรือทำความสะอาดไดรฟ์ออปติคัล

การใช้งาน

- อย่าเคลื่อนย้ายใครฟ์ขณะที่มีการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้ใครฟ์ทำงาน ผิคพลาคขณะอ่านข้อมูล
- หลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะทำให้ไครฟ์มีการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก อาจมีไอน้ำเกาะตัวในไครฟ์ได้ หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ไครฟ์ทำงาน โปรครออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะปิดเครื่อง หากคุณ ใช้งานเครื่องในทันที ไครฟ์อาจทำงานผิดพลาดขณะอ่านข้อมูล
- หลีกเลี่ยงการวางใครฟ์ในที่ที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด มีการ สั่นสะเทือน หรือสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดแผงและปุ่มควบคุมด้วยผ้าแห้งที่บุ่ม หรือใช้ผ้าบุ่มชุบน้ำสบู่
 หมาดๆ อย่าฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดลงที่ใดรฟ์โดยตรง
- หลีกเลี่ยงการใช้สารตัวทำละลายทุกชนิด เช่น แอลกอฮอล์หรือเบนซิน ซึ่งอาจ ทำให้ผิวภายนอกเสียหายได้

ความปลอดภัย

หากมีวัตถุหรือของเหลวหกใส่ใครฟ์ ให้ถอดปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ให้ บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ตรวจสอบระบบทันที

การเตรียมการขนย้าย

เมื่อต้องการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรคปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. สำรองข้อมูลในฮาร์ดไครฟ์ในแผ่นดิสก์ PD, เทป, แผ่นซีดี หรือดิสเก็ตต์ ตรวจสอบว่าสื่อสำรองข้อมูลไม่ได้รับแรงกระชากของไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก ขณะที่จัดเก็บหรือขนข้าย



ฮาร์คไครฟ์จะล็อคโคยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเครื่อง

- 2. นำแผ่นดิสเก็ตต์โปรแกรมออกจากดิสเก็ตต์ใดรฟ์และเก็บไว้
- 3. ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ว่างไว้ในดิสเก็ตต์ใครฟ์เพื่อป้องกันใครฟ์ขณะขนย้าย อย่าใช้ แผ่นดิสเก็ตต์ที่คุณได้เก็บข้อมูลไว้หรือต้องการใช้เก็บข้อมูล
- 4. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- 5. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า จากนั้นถอดสายไฟออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
- 6. ถอดส่วนประกอบของระบบและอุปกรณ์ภายนอกออกจากแหล่งจ่ายไฟ และจากเครื่องคอมพิวเตอร์



ตรวจสอบว่าบอร์ดหรือการ์ดทั้งหมดติดตั้งอย่างแน่นหนาในสล็อตของบอร์ด ก่อนที่จะขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์

7. บรรจุส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอกลงในหีบห่อเดิม ของอุปกรณ์ หรือหีบห่อที่คล้ายกัน โดยมีวัสคุกันกระแทก



สำหรับข้อมูลของสภาวะแวคล้อมขณะที่เครื่องไม่ทำงาน โปรคดูที่ ภาคผนวก E, "รายละเอียดผลิตภัณฑ์" ในค่มือนี้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดของ Microtower		
ความสูง	14.5 ນີ້ຼວ	36.8 ซม.
ความกว้าง	6.88 นิ้ว	17.5 ซม.
ความลึก	16.5 ນີ້ວ	42.0 ซม.
(ความลึกจะเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการติดตั้งโครงรักษา ความปลอดภัยสำหรับพอร์ตของคอมพิวเตอร์)		
น้ำหนักโดยประมาณ	23.8 ปอนด์	10.82 กก.
ช่วงอุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	50° ถึง 95° F	10° ถึง 35° C
ขณะไม่ทำงาน	-22° ถึง 140° F	-30° ถึง 60° C
ความชื้นสัมพัทธ์ (ไอน้ำไม่กลั่นตัว)		
ขณะทำงาน	10-90%	10-90%
ขณะไม่ทำงาน	5-95%	5-95%
ระดับความสูง (ไม่มีการปรับความดัน)		
ขณะทำงาน	10,000 ฟุต	3048 เมตร
ขณะไม่ทำงาน	30,000 ฟุต	9144 เมตร
 อุณหภูมิขณะทำงานอยู่ที่ 1.0° C ต่อ 300 เมตร (1000 ฟุต) ไม่ได้รับแสงแดดเป็นระยะต่อเนื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุ อาจขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง 	ถึง 3000 เมตร (10,000 ฟุต) ดอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียสต่อ/	เหนือระดับน้ำทะเล ชั่วโมงระดับสูงสุด
การกระจายความร้อน		
สูงสุด		397 กิโลแคลอรี/ชม.
ปักติ์ (ไม่ทำงาน)	340 BTU/ชม.	86 กิโลแคลอรี/ชม.

HP Compaq Microtower (ต่อ)

แรงดันไฟฟ้าเข้า

	115 V	230 V
แหล่งจ่ายไฟ		
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน* ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ปรับระดับ ความถี่ที่ปรับระดับของสาย	90-132 VAC 100-127 VAC 50-60 เฮิรตช์	180-264 VAC 200-240 VAC 50-60 เฮิรตซ์
กำลังไฟออก	300 วัตต์	300 วัตต์
กระแสไฟเข้าที่ปรับระดับ (สูงสุด)*	8A @ 100 VAC	4A @ 200 VAC

^{*} ระบบนี้ใช้แหล่งจ่ายไฟทางตรงที่มีการปรับระดับ การปรับแหล่งจ่ายไฟกำหนดไว้สำหรับโหมดการทำงาน 230V เท่านั้น ซึ่งทำให้ระบบคอมพิวเตอร์นี้ผ่านข้อกำหนดสำหรับเครื่องหมาย CE ที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป แหล่งจ่ายไฟนี้ต้องใช้กับสวิตซ์เลือกระดับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า

E-2 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

ก	รายละเอียคผลิตภัณฑ์ E-1
การกู้คืนซอฟต์แวร์ 2–17	ล็อครักษาความปลอดภัย ${f B}\!\!-\!\!1$
การคายประจุไฟฟ้าสถิต, การป้องกันความเสียหาย	จ
C-1	จอภาพ, การเชื่อมต่อ 1–3
การ์ค PCI	0001111, 11100 Zewine 1 2
<i>โปรุคดู</i> การ์คเอีกซ์แพนชัน	ช
การติดตั้ง	ช่องเสียบ RJ-45 1–3
การ์ดเอ็กซ์แพนชัน 2–18	ช่องเสียบพอร์ตขนาน 1–3
ใครฟ์ 2–9, 2–13	ช่องเสียบพอร์ตอนุกรม 1–3
หน่วยความจำ 2–4	ช่องเสียบไมโครโฟน 1–2, 1–3
การติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน 2–18	ช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า 1–3
การเตรียมการขนย้าย D–3	ช่องเสียบหูฟัง 1–2
การถอด	ช่องเสียบหูฟัง/สัญญาณเสียงออก 1–3
การ์ค PCI Express 2–22 การ์คเอ็กซ์แพนชัน 2–18 ใครฟ์ 2–10 แผงด้านหน้า 2–3 แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 2–2	ซ ซีดีรอมไครฟ์ การติดตั้ง 2–9 การหาตำแหน่ง 2–9
ฝาปิดสลีอตเอ็กซ์แพนชั้น 2–20	ด
การปลดล็อคแผงปิดด้านข้าง B-1	คิสเก็ตต์ใครฟ์
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ A-1	การติดตั้ง 2–9
 คอนโทรลเลอร์ SATA 2-17 คอมพิวเตอร์ การดูแลรักษา D-1 	การหาตำแหน่ง 2–9 ปุ่มนำออก 1–2 ไฟแสดงสถานะทำงาน 1–2 ไครฟ์ CD-R/RW การติดตั้ง 2–9
การเตรียมการขนย้าย D–3	การหาตำแหน่ง 2–9

ใครฟ์ DVD+R/RW	W
การติดตั้ง 2–9	พอร์ต USB
การหาตำแหน่ง 2–9	แผงด้านหน้า 1–2
ใดรฟ์ดีวีดีรอูม	แผงค้านหลัง 1–3
การติดตั้ง 2–9	เพาเวอร์
การหาตำแหน่ง 2–9	ช่องเสียบสายไฟ 1–3
ใครฟ์ออปติ _ค ิัล	ปุ่ม 1–2
การติดตั้ง 2–13	็งฟ 1−2
การถอค 2–10	W
การหาตำแหน่ง 2–9	
นิยาม 1–2	ไฟล์สำรองข้อมูล 2–9, 2–17 ไฟแสคงสถานะ 1–4
ปุ่มนำออก 1–2	เพแดทาสถานะ 1-4
ไฟแสดงสถานะทำงาน 1–2	ม
Ø	เมาส์
ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์ 1–6	ช่องเสียบ 1–3
ตำแหน่งของไครฟ์ 2–9	ฟังก์ชันพิเศษ 1–5
9	ร
ป ปนโลโอ้ Windows	ร รายละเอียคผลิตภัณฑ์ E–1
ปุ่มโลโก้ Windows	-
ปุ่มโลโก้ Windows ตำแหน่ง 1–4	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ E–1 หน่วยความจำ 2–4
ปุ่มโลโก้ Windows ตำแหน่ง 1–4 ฟังก์ชัน 1–5	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ E–1 หน่วยความจำ 2–4 ล
ปุ่มโลโก้ Windows ตำแหน่ง 1–4 ฟังก์ชัน 1–5 ปุ่มแอปพลิเคชัน 1–4	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ E–1 หน่วยความจำ 2–4 ล ล็อค
ปุ่มโลโก้ Windows ตำแหน่ง 1–4 ฟังก์ชัน 1–5 ปุ่มแอปพลิเคชัน 1–4 แป้นพิมพ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ E–1 หน่วยความจำ 2–4 ล ลีอค กุญแจล็อค B–2
ปุ่มโลโก้ Windows ตำแหน่ง 1-4 ฟังก์ชัน 1-5 ปุ่มแอปพลิเคชัน 1-4 แป้นพิมพ์ ช่องเสียบ 1-3	ราชละเอียดผลิตภัณฑ์ E-1 หน่วยความจำ 2-4 ล ถือค กุญแจลีอค B-2 ตัวลีอกสายเคเบิล B-1
ปุ่มโลโก้ Windows ตำแหน่ง 1–4 ฟังก์ชัน 1–5 ปุ่มแอปพลิเคชัน 1–4 แป้นพิมพ์ ช่องเสียบ 1–3 ส่วนประกอบ 1–4	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ E–1 หน่วยความจำ 2–4 ล ลีอค กุญแจล็อค B–2
 ปุ่มโลโก้ Windows ตำแหน่ง 1-4 ฟังก์ชัน 1-5 ปุ่มแอปพลิเคชัน 1-4 แป้นพิมพ์ ช่องเสียบ 1-3 ส่วนประกอบ 1-4 	ราชละเอียดผลิตภัณฑ์ E-1 หน่วยความจำ 2-4 ล ถือค กุญแจลีอค B-2 ตัวลีอกสายเคเบิล B-1
ปุ่มโลโก้ Windows ตำแหน่ง 1-4 ฟังก์ชัน 1-5 ปุ่มแอปพลิเคชัน 1-4 แป้นพิมพ์ ช่องเสียบ 1-3 ส่วนประกอบ 1-4 ผ	ราชละเอียดผลิตภัณฑ์ E-1 หน่วยความจำ 2-4
ปุ่มโลโก้ Windows ตำแหน่ง 1-4 ฟังก์ชัน 1-5 ปุ่มแอปพลิเคชัน 1-4 แป้นพิมพ์ ช่องเสียบ 1-3 ส่วนประกอบ 1-4 ผ แผงค้านหน้า การถอด 2-3	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ E-1 หน่วยความจำ 2-4 กล ก็อก กุญแจล็อก B-2 ตัวลื่อกสายเคเบิล B-1 ก็อกรักษาความปลอดภัย B-1 ส ส่วนประกอบ แป้นพิมพ์ 1-4
ปุ่มโลโก้ Windows ตำแหน่ง 1–4 ฟังก์ชัน 1–5 ปุ่มแอปพลิเคชัน 1–4 แป้นพิมพ์ ช่องเสียบ 1–3 ส่วนประกอบ 1–4 ผ แผงด้านหน้า การถอด 2–3 การเปลี่ยน 2–25	ราชละเอียดผลิตภัณฑ์ E-1 หน่วยความจำ 2-4 ล ถือค กุญแจล็อค B-2 ตัวลือคสายเคเบิล B-1 ถือครักษาความปลอดภัย B-1 ส ส่วนประกอบ แป้นพิมพ์ 1-4 แผงด้านหน้า 1-2
ปุ่มโลโก้ Windows ตำแหน่ง 1–4 ฟังก์ชัน 1–5 ปุ่มแอปพลิเคชัน 1–4 แป้นพิมพ์ ช่องเสียบ 1–3 ส่วนประกอบ 1–4 ผ แผงด้านหน้า การถอด 2–3 การเปลี่ยน 2–25 แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ E-1 หน่วยความจำ 2-4 กล ก็อก กุญแจล็อก B-2 ตัวสื่อกสายเคเบิล B-1 ก็อกรักษาความปลอดภัย B-1 ส ส่วนประกอบ แป้นพิมพ์ 1-4 แผงด้านหน้า 1-2 แผงด้านหลัง 1-3
ปุ่มโลโก้ Windows ตำแหน่ง 1–4 ฟังก์ชัน 1–5 ปุ่มแอปพลิเคชัน 1–4 แป้นพิมพ์ ช่องเสียบ 1–3 ส่วนประกอบ 1–4 ผ แผงด้านหน้า การถอด 2–3 การเปลี่ยน 2–25	ราชละเอียดผลิตภัณฑ์ E-1 หน่วยความจำ 2-4 ล ถือค กุญแจล็อค B-2 ตัวลือคสายเคเบิล B-1 ถือครักษาความปลอดภัย B-1 ส ส่วนประกอบ แป้นพิมพ์ 1-4 แผงด้านหน้า 1-2

www.hp.com

ห ฮ ฮาร์คไครฟ์ หน่วยความจำ การติดตั้ง 2-4 การกู้คืน 2–17 การบรรจุซื่อกเกี่ต 2-5 การติดตั้ง การติดตั้ง SATA 2-9 ความจุ 2-4, 2-5, 2-8 การติดตั้ง SATA 2-13 รายละเอียคผลิตภัณฑ์ 2-4 โหมดแชนเนลเดียว 2-5 การหาตำแหน่ง 2–9 โหมดอะซิเมตริก 2-5 ไฟแสดงสถานะทำงาน 1-2 โหมคอินเตอร์ลีฟ 2-5